



GB INSTALLATION INSTRUCTION **Remote Keyless Entry**

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE **Entrada remota sin llave**

F NOTICE DE MONTAGE **Entrée à distance simple**

Subject to alteration without notice
Reservadas modificaciones técnicas
Sous réserve de modifications techniques

Expert Fitment Required
Montaje sólo por el concesionario
Montage par spécialiste nécessaire

10-16-2001 **K6858503**

© DAIMLERCHRYSLER

GB

APPLICATION: DR 2002 MY

- Not for Do It Yourself Fitment.
- Install Parts as shown on illustrations.
- To avoid damage to the wiring harness, ensure contact with sharp edges is prevented.
- Check operation of RKE Transmitters (Key Fobs):
Turn ignition switch to the ON position and plug-in the digital readout box (DRBIII). Choose **Body**, then **Mic**, then **Miscellaneous** from DRBIII menu. Follow the on-screen steps to program the two RKE transmitters (Key Fobs).
- Refer the customers to the owner's manual for key Fob operation and programming procedures.

E

APLICADO A: DR 2002 MY

- El usuario no puede realizar este ajuste.
- Instale las piezas como se muestra en las ilustraciones.
- Para evitar dañar el cableado preformado, asegúrese de prevenir cualquier contacto con bordes afilados.
- Compruebe el funcionamiento de los transmisores RKE (falseadores de llave):
Coloque el conmutador de encendido en posición ON y conecte la caja de lectura de salida digital (DRBIII). Seleccione el módulo de control central y elija misceláneo en el menú DRBIII. Siga los pasos que se describen en la pantalla para programar los dos transmisores RKE (falseadores de llave).
- Indique al cliente que consulte el manual del propietario para obtener los procesos de funcionamiento y programación de los falseadores de llave.

F

APPLICATION: DR 2002 MY

- Non conçu pour un équipement de bricolage.
- Installez les pièces comme indiqué sur les illustrations.
- Pour éviter d'endommager le faisceau électrique, veillez à éviter tout contact avec les bords tranchants.
- Vérifiez le fonctionnement des émetteurs RKE (Goussets de commande) :
Placez le contact en position ON et branchez le boîtier d'affichage numérique (DRBIII). Choisissez le module de réglage de l'unité puis différentes commandes du menu DRBIII. Suivez les étapes indiquées à l'écran pour programmer les deux émetteurs RKE (Goussets de commande).
- Soumettez le manuel d'utilisation au client pour le fonctionnement des goussets de commande et les procédures de programmation.

